

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
PFLEGEBROSCHÜRE – GROSSBRITANNIEN


PFLEGEANWEISUNGEN

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

WARUM SIE SICH FÜR PERGO-PFLEGEPRODUKTE ENTSCHEIDEN SOLLTEN?

- Die Reinigung Ihres Bodens mit Pergo-Pflegeprodukten ist einfach und effizient.
- Schützen Sie die Schönheit Ihres Bodens und seinen ursprünglichen Charakter. Mit den Pergo-Pflegeprodukten verhindern Sie Ablagerungen: Schmutz und unhygienische Rückstände werden mit einem Wisch entfernt.
- Sie sorgen durch die Verwendung der Pergo-Pflegeprodukte dafür, dass die Garantie Ihres Bodens weiterhin gilt.
- Die Produkte sind speziell entwickelt und getestet für die Pergo-Vinylböden, so dass Sie sicher sein können, dass Sie Ihrem Boden die richtige Pflege zukommen lassen.

DAS SORTIMENT



PGCLEANINGKIT

Pergo-Reinigungs-Kit
PGCLEANINGKIT

- Hochwertiges Reinigungs-Kit mit besonders langem Griff
- Mikrofasertuch, in der Waschmaschine waschbar bei bis zu 60 °C



PGVCLEANING1000

Pergo-Vinylboden-Reiniger 1L
PGVCLEANING1000

- Das Produkt hat einen frischen und angenehmen Duft
- Verhindert Schmutz und Flecken
- Für den Schutz der schützenden Nutzschiicht der Pergo-Vinylböden



PGREPAIR

Pergo-Reparatur-Kit
PGREPAIR

- Beheben Sie Schäden an Böden ohne großen Aufwand
- Farbkarte verfügbar – für eine perfekte Übereinstimmung mit jedem Pergo-Boden

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

NACH DER VERLEGUNG: DIE ERSTE GRÜNDLICHE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN DES BODENS

Wenn Sie einen Pergo-Boden kaufen, müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Es sind keine zusätzlichen Abschluss- oder Schutzschichten erforderlich. Sie haben sich für eine schwimmende Verlegung entschieden? Dann kann es losgehen! Wenn Sie sich für eine verklebte Verlegung entschieden haben, achten Sie darauf, dass Sie den Klebstoff entsprechend der in der Anleitung beschriebenen Aushärtungszeit vollständig trocknen lassen.

Befolgen Sie diese Anleitungen:

1. Entfernen Sie den gesamten groben Schmutz mit einem weichen Besen und einer Kehrschaufel.
2. Staubsaugen Sie Ihren Boden gründlich oder wischen Sie ihn mit einem trockenem Pergo-Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
3. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz wie in der Anleitung zur Schmutzentfernung auf Seite 9 beschrieben.
4. Reinigen Sie Ihren Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch wie unter „Monatliche Reinigung: leicht feucht“ beschrieben.



STREIFENFREIE REINIGUNG, WOCHE FÜR WOCHE Für Pergo Flex Click/Flex Glue

Wöchentliche Reinigung: trocken

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir, einmal die Woche einen Staubsauger oder einen trockenen Pergo-Mopp zu verwenden. Seine speziellen Fasern können Schmutz gut aufnehmen.

Monatliche Reinigung: leicht feucht

Je nachdem, wie häufig der Boden genutzt wird oder wie schmutzig er wird, empfehlen wir ein- oder zweimal pro Monat eine gründlichere Reinigung mit einem feuchten Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu nehmen: es ist nicht erforderlich und kann Ihren Boden beschädigen.

1. Staubsaugen Sie Ihren Boden oder wischen Sie ihn gründlich, damit der gesamte Staub entfernt wird. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
2. Füllen Sie einen Eimer mit Wasser und zwei Messkappen des Pergo-Vinylboden-Reinigers. Wischen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen und wringen Sie es regelmäßig aus, um überschüssiges Wasser zu vermeiden.
3. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen. Spülen und wringen Sie das Mikrofasertuch gut aus. Wischen Sie dann Ihren Boden erneut und warten Sie, bis er vollständig trocken ist.



Verwenden Sie keine imprägnierten Wegwerftücher. Sie enthalten oft ölige Produkte, die Schmutz anziehen und Flecken auf Ihrem Boden zurücklassen können.

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

FEUCHTE REINIGUNG

Für Pergo Rigid Click [Kollektionsname pro]

Das Pergo Rigid Click-Sortiment [Kollektionsname **pro**] ist dank der wasserabperlenden Beschichtung und dem wasserdichten Klick-System zu 100 % wasserfest. Sie können ihn also problemlos mit einem feuchten Tuch reinigen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten Sie jedoch sofort entfernen.

1. Staubsaugen oder wischen Sie Ihren Boden gründlich. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
2. Füllen Sie einen Eimer mit Wasser und zwei Messkappen des Pergo-Vinylboden-Reinigers. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen Sie Ihren Mopp regelmäßig aus.
3. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen. Spülen Sie den Mopp im Eimer mit dem frischen Wasser aus. Wischen Sie dann Ihren neuen Boden erneut und warten Sie, bis das Wasser getrocknet ist.

REINIGUNGSMASCHINE

Für Pergo Rigid Click [Kollektionsname pro]

Eine Einscheiben-Reinigungsmaschine oder eine Bürstensaugmaschine kann für Rigid Click-Böden [Kollektionsname **pro**] von Pergo verwendet werden. Die empfohlene Reinigungsmaschine muss bei niedriger Geschwindigkeit betrieben werden. Außerdem muss die Maschine klein und kompakt sein und für die tägliche leichte Reinigung konzipiert sein. Sie sollte weniger als 50 kg wiegen. Mittelgroße, große oder Aufsitzmaschinen werden daher nicht empfohlen. Zudem sollten Hochdruckreiniger vermieden werden. Verwenden Sie eine weiche Faserbürste oder ein Weiß-/Rot-Pad mit einem Druck zwischen 15 und 30 kg. Die Wassertemperatur sollte maximal 45 °C betragen und darf nicht unter Druck angewandt werden. Verwenden Sie eine Einscheiben-Reinigungsmaschine bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Polieren zu vermeiden.

Sie können auch einen Dampfreiniger für diese Böden verwenden, wenn Sie die Dampföffnungen mit einem geeigneten Tuch abdecken, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden. Das Tuch sorgt dafür, dass die Hitze und der Dampf gleichmäßig verteilt werden, so dass keine Kondensation auf dem Boden entsteht. Sie sollten den Dampfreiniger immer auf niedriger Stufe verwenden. Reinigen Sie in der Längsrichtung der Dielen und halten Sie das Gerät nicht zu lange auf derselben Stelle. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen des Dampfreiniger-Herstellers.

Nach der Reinigung muss die gesamte Feuchtigkeit mit einem trockenen Mopp oder einem Nasssauger vom Boden entfernt werden. Scheuersaugmaschinen oder Maschinen zum Abbeizen sind nicht erlaubt, da Ihr Pergo-Vinylboden weder poliert noch gewachst werden sollte.



Wischen Sie mit dem Mopp in die Richtung der Dielen oder Fliesen, um Wasserstreifen zu vermeiden.

PFLEGEANWEISUNGEN

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ: ANLEITUNG ZUR SCHMUTZENTFERNUNG

Matschige Fußspuren, verschüttete Flüssigkeiten oder eine fiese Schramme, so etwas passiert einfach und Ihr Vinylboden ist der beste Beweis dafür. Aber keine Panik: Das kann man normalerweise reparieren! Jedoch sollte bei den unterschiedlichen Arten von Flecken unterschiedlich vorgegangen werden. Deshalb haben wir diesen praktischen Ratgeber für Sie zusammengestellt. Sie sollten bei jedem Fleck beachten, dass Sie nicht zu kräftig an einer Stelle reiben. Seien Sie besonders vorsichtig auf dem Faselack.

FLECKEN AN EINER STELLE

Tragen Sie den Pergo-Vinylboden-Reiniger auf den Schmutz auf. Lassen Sie ihn ein paar Minuten auf dem Fleck einwirken. Verwenden Sie ein sauberes, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch*, um den Fleck zu entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

SCHOKOLADE, FETT, FRUCHTSAFT, GETRÄNKE, WEIN

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch*. Verwenden Sie den Pergo-Vinylboden-Reiniger verdünnt in lauwarmen Wasser.

GUMMI-ABDRÜCKE (SCHUHSOHLNEN USW.)

Wischen Sie die Abdrücke mit einem trockenen Tuch* ab, und verwenden Sie dann bei Bedarf den Pergo-Vinylboden-Reiniger.

KÖRPERFLÜSSIGKEITEN (BLUT, URIN USW.)

Entfernen Sie diese Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch*. Wenn der Fleck getrocknet ist: reiben Sie mit einem trockenen Tuch* oder einem Tuch, das leicht mit dem Pergo-Vinylboden-Reiniger angefeuchtet wurde, den Fleck kräftig weg.

NAGELLACK, SCHUHPOLITUR, LIPPENSTIFT, TEER USW.

Wischen Sie den Fleck mit einem trockenen Tuch* oder einem Tuch, das leicht mit dem Pergo-Vinylboden-Reiniger angefeuchtet wurde, so schnell wie möglich weg.

Falls erforderlich: Verwenden Sie Brennspiritus, Aceton oder Haushaltsreiniger. Testen Sie zuerst an einer kleinen Stelle.

KERZENWACHS UND KAUGUMMI

Warten Sie, bis der Fleck angetrocknet ist, und kratzen Sie ihn dann vorsichtig ab.

GLANZLOSER BODEN

Verwenden Sie den Pergo-Vinylboden-Reiniger wie in den Anleitungen zur Reinigung auf den vorherigen Seiten beschrieben.

FETTRESTE AUF DEM BODEN

Um den Film zu entfernen, arbeiten Sie immer nur an einem kleinen Bereich (10 bis 15 m²) und feuchten Sie die Oberfläche mit einem feuchten Pergo-Mopp an. Füllen Sie den konzentrierten Pergo-Vinylboden-Reiniger in eine Sprühflasche und sprühen Sie 4 bis 5 Mal pro Quadratmeter auf den feuchten Bereich. Warten Sie 1 Minute und wischen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch ab. Trocken Sie dann den Boden mit einem trockenen Mopp. Falls erforderlich, wiederholen Sie diese Schritte, bis der Schmutz- oder Fettfilm entfernt wurde. Wischen Sie den Boden abschließend immer trocken.

KERBEN/TIEFE KRATZER

Verwenden Sie das Pergo-Reparatur-Kit. Dieses Kit enthält ein Schmelzmesser, Schleifkissen und 7 Wachsblöcke, so dass eine unsichtbare Bodenreparatur garantiert ist. Auf unserer Webseite www.pergo.com finden Sie die Matrix mit den Farbkombinationen und die Reparatur-Kit-Anleitungen.

* Wir empfehlen hierfür ein weißes Baumwolltuch.

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

TIPPS UND TRICKS

- Sand, Steine, Möbel ... es gibt viele Möglichkeiten, Ihrem Boden Kratzer zuzufügen. Sie sollten einige Vorsichtsmaßnahmen treffen: heben Sie Ihre Möbel an, anstatt sie zu ziehen, versehen Sie die Möbelfüße mit Filzunterlagen, verwenden Sie Bürostühle mit weichen Rollen und eine geeignete Schreibtischmatte und achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
- Legen Sie in Räumen, die von außen betreten werden, eine Türmatte aus, damit Sie weniger reinigen müssen und Ihr Boden geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Matte groß genug ist und regelmäßig gereinigt wird.
- Folgen Sie immer den Anleitungen auf den Pflegeprodukten. Wenn Sie zu viel eines Reinigungsprodukts verwenden, kann das zu fettigen Rückständen auf der Oberfläche Ihres Bodens führen.
- Wir raten Ihnen, Produkte zu wählen, die von Pergo empfohlen wurden: sie wurden so entwickelt, dass sie vollständig kompatibel mit unseren Pergo-Vinylböden sind.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Basis von Naturseife. Sie hinterlassen einen klebrigen Film auf der Oberfläche, an dem Staub und Schmutz haften und dadurch schwieriger zu entfernen sind. Gleiches gilt für Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln, da diese die Oberfläche Ihres Bodens mattieren können.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten stets umgehend von Ihrem Boden auf.



PERGO.COM

 **UNILIN**

UNILIN bv – Division Flooring, Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke, Belgien, Europa